



<b><u>תכנות לסורק INTERMEC 1400</u></b>	
<p>reset factory defaults</p>  <p>\46\42\60</p> <p><b>האיפוס כולל גם מעבר לחיבור PS2</b></p>	איפוס להגדרות יצרן
<p>postamble - keyboard wedge - Enter (*)</p>  <p>\45\54\04\02\01\60</p>	ברירת מחדל ENTER